

Manuel d'installation

Vous pouvez également consulter la vidéo d'installation au www.TopperEZLift.com ou nous appeler au 06.47.64.73.85 ou 06.51.00.63.37



Inclus dans le Kit

4 toiles

- Toile côté conducteur
- Toile côté passager
- Toile côté cabine
- Toile partie arrière
- 1 arceau
- 2 piquets
- Velcro adhésif
- Vis autoforeuses (x6)

Outils nécessaires

- Ciseaux
- Cutter
- Alcool
- Visseuse

- Nettoyez le haut des côtés de la benne avec de l'alcool, (acétone) là où le velcro sera posé.



- Faites de même avec la couronne du hard top.



- Appliquez le « 3M adhesive promoter » pour améliorer l'adhérence du velcro.

- Appliquez le velcro adhésif sur les côtés de la benne et la couronne du hard top.

- Coupez chaque extrémité et vissez une vis autoforeuse pour éviter que les extrémités se décollent au niveau de la benne.



1

- Commencez avec la toile côté cabine. - 2 rangées de velcro indiquent le haut de la toile et 1 seule rangée indique le bas.



- Commencez par aligner le bas de la toile avec le velcro adhésif placé sur la benne. - Assurez-vous d'être bien centré.



- Alignez le haut de la toile avec le velcro adhésif placé sur la couronne du hard top. - Commencez par le milieu et continuez jusque sur les côtés.



2



- Mettez en place la toile côté conducteur. Les 2 rangées de velcro indiquent le haut de la toile. Les différentes bandes de velcro permettent d'adapter la toile aux différentes longueurs de benne.

- Alignez le bas de la toile avec le velcro adhésif placé sur le côté de la benne tout en veillant à ce que l'extrémité de la toile soit alignée avec l'arrière de la benne.



- Positionnez les bandes de velcro sur la toile côté cabine en fonction de la longueur de votre benne.



- Attachez le haut de la toile avec le velcro adhésif placé sur la couronne du hard top.

3

- Mettez en place la toile côté passager. Les 2 rangées de velcro indiquent le haut de la toile. Les différentes bandes de velcro permettent d'adapter la toile aux différentes longueurs de benne.

- Répétez les étapes de la page 2 et 3 de l'installation côté conducteur.

- Spécificité de montage pour pouvoir installer la bâche supplémentaire qui empêche l'eau de s'infiltrer lors de fortes pluies (accessoire à commander sur <https://aa-explorers.com/>)

- Pour les 3 côtés, laissez dépasser la bande supérieure de velcro adhésif d'environ 2 cm en dessous du hard top afin qu'il y ait assez d'accroche pour y installer l'accessoire.

Environ 2 cm



4

Installation arrière



5

- Placez du velcro adhésif sur les côtés au niveau de l'ouverture du hayon.



- Vous pouvez également en placer dans le fond de la benne pour éviter que la toile ne bouge sur le hayon.



- Mettez en place la toile arrière sur le hayon.

- Positionnez les élastiques aux coins du hayon afin de maintenir la toile.



6

- Attachez les velcros de la toile arrière avec les velcros des toiles côtés conducteur et passager.



- Les rabats en haut de la toile peuvent être utilisés pour combler d'éventuels espaces.



7

- Placer du velcro adhésif sur le contour de la lunette arrière, à l'intérieur du hard top, aux endroits où sera positionnée la toile.



- Tenez les deux extrémités de l'arceau et faites un demi-cercle avec afin de mettre les extrémités dans les deux encoches.



8



- Poussez l'arceau à l'intérieur de la toile.



- Attachez l'arceau avec les attaches afin de le maintenir et mettez en place les 2 piquets sur chaque côté.

9

Pliage

- Enlevez l'arceau, les piquets et les élastiques afin de rabattre la partie arrière à l'intérieur de la benne.
- Fermez le hayon.
- Vous pouvez également enlever entièrement la toile arrière ainsi que les côtés en fonction de votre utilisation.



10

- Faites descendre de 3/4 le hard top à l'aide de la commande manuelle.
- Assurez-vous que la toile se replie bien vers l'intérieur du hard top.
- Baissez complètement le hard top.
- Vous pouvez également dissocier la partie haute de la partie basse de la toile afin de l'enrouler et l'attacher en hauteur.
- Fermez la lunette arrière.



11

- Ne pas rouler avec le hard top levé



12



13

Merci d'avoir acheté le Weekender Camper Package

A&A Explorers

14

3M Adhesive Promoter
Utilisez des gants

Préparation de la surface

La surface de collage doit être propre et sèche. Les surfaces sales doivent être nettoyées avec un chiffon non pelucheux et un nettoyeur adhésif à usage général.

Procédure d'application

3M Adhesion Promoter est fourni dans un sachet applicateur éponge facile à utiliser. Le contenu liquide du sachet doit être complètement utilisé dès que possible après ouverture. Tenez le sachet à la verticale et évitez de presser le sachet ouvert pour éviter tout déversement du contenu liquide. Le paquet peut être ouvert en déchirant le haut au niveau des encoches. Appliquez une couche mince et uniforme sur la surface de collage en utilisant la quantité nécessaire qui recouvrira complètement la surface. Appliquez le 3M Adhesive Promoter uniquement sur les zones qui seront entièrement recouvertes de ruban adhésif. Bien que les temps de séchage puissent varier en raison de la température et / ou de l'humidité, un temps de séchage de 30 à 90 secondes est suffisant. Le produit doit être sec avant d'appliquer le ruban. Pour de meilleurs résultats, appliquez le ruban immédiatement après l'application du produit ou pas plus d'une heure après. Assurez-vous que la surface apprêtée reste exempte de saletés avant l'application du ruban adhésif.

Nettoyage

3M adhesion promoter peut être nettoyé avec de l'acétone (attention aux solvants sur les plastiques).